


Les éléments d'une guitare acoustique folk



Guide du bon entretien de sa guitare

Une guitare acoustique folk est généralement composée de plus de 80% de bois, qu'il soit massif ou contreplaqué. Elle est donc très sensible aux variations d'humidité et de température. De plus, certains de ses éléments nécessitent un entretien régulier.



Ce qu'il ne faut pas faire

- Ne jamais mettre une guitare près d'une source de chaleur : radiateur, au soleil, etc.
- Pour une guitare en bois massif, le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) ne doit pas être inférieur à 40%
- Ne pas nettoyer la guitare avec n'importe quel produit (surtout pas à base de silicone)
- Ne pas réparer vous-même votre guitare, faites appel à un professionnel
- Ne pas poser votre instrument n'importe comment



Ce qu'il faut faire

- Avant de pratiquer l'instrument, accordez-le (voir conseils ci-dessous)
- Changer régulièrement vos cordes et avoir les bons gestes (voir focus ci-dessous)
- Utilisez une housse ou un étui pour vos déplacements
- Pour nettoyer votre guitare, utilisez un chiffon propre et sec et des produits d'entretiens spécifiques et différents en fonction de l'élément nettoyé
- Utilisez un stand de guitare ou son étui pour l'entreposer

Focus sur l'accordage et le changement de cordes

Le **premier geste à avoir** quand on prend sa guitare pour jouer est de **l'accorder** à l'aide d'un petit appareil nommé « accordeur ». Cet accessoire est l'outil indispensable que nous vous conseillons d'acheter en même temps que votre guitare. Plusieurs types d'accordeurs sont disponibles mais nous vous conseillons « l'accordeur pince » celui qui se clipse sur la tête de la guitare car celui-ci captera la vibration de la corde et vous permettra de vous accorder même si des sons ambiants viennent perturber le son de votre guitare.



Changer les cordes de votre guitare est la principale étape d'entretien de votre instrument. La fréquence de remplacement des cordes dépend de la récurrence de votre jeu et de votre transpiration qui affecte les cordes.

Le choix du tirant des cordes (diamètre des cordes) est très important. Si vous débutez, privilégiez un faible tirant que vous pourrez augmenter au fur et à mesure de votre pratique. Astuce pour prolonger la vie de vos cordes : lavez vous les mains avant chaque pratique de la guitare et essuyez bien vos cordes en pinçant la corde avec un chiffon sec qui ne peluche pas.

[Tutoriel pour changer les cordes d'une guitare sur wikihow.com](http://www.wikihow.com)

LE CONSEIL DE LA CSFI

Pour tous les réglages délicats, services, renseignements, l'entretien, les réparations, rendez-vous chez le professionnel, luthier ou magasin d'instruments de musique le plus proche de chez vous !

Une révision chaque année chez un professionnel est conseillé !